

掲示板 NEXT Android 版 STB 自動起動の方法

【はじめに】

掲示板 NEXT の Android 版 STB では、指定時刻にディスプレイの ON・OFF 設定を行うことが可能です。 指定した時間のみサイネージを表示したい場合や、毎朝自動で起動したい場合などにご利用頂けます。

【目次】

Android STB (LB-HMB545-KN[KNMB])
Android STB (LB-HMB543-KN[KNMB])

■ Android STB (LB-HMB545-KN[KNMB])

1) STB にマウスを接続し、右クリックをします。確認画面が表示されるので、「最小化」をクリックしてください。

確認			
サイネージ画面の最小化または 端末情報を表示しますか?			
キャンセル	•	端末情報	最小化

2) デスクトップ上から、設定ボタン(歯車のアイコン)をクリックします。

※設定アイコンが表示されていない場合は、画面下から上に向かってドラッグ&ドロップを行ってください。

アプリの一覧が表示されるので、設定ボタンをクリックしてください。

- 3)「システム」→「詳細設定」の順にクリックしてください。
- 4) 「Digital Signage options」をクリックしてください。
- 5)「Schedule」をクリックした後、設定したい動作のアイコンをクリックしてください。

9:44 🖬 1	P	
Sched	ule settings	
Shut Down	00:00	
Re boot	00:00	
Sleep ON	00:00	
Sleep OFF	00:00	

アイコン	概要
Shut Down	指定した時刻に、STB をシャットダウンします 再度電源を入れる場合は、電源ボタンを一度 OFF にした後、 ON に切り替えてください
Re boot	指定した時刻に再起動します
Sleep LCD ON OFF	指定した時刻にディスプレイを非表示にします(スリープモード) ※STB の電源は付いている為、AC アダプタを抜かないでください
LCD Sleep ON OFF	 指定した時刻にディスプレイを表示します(スリープモード解除)

動作の時刻を設定する場合【Time】

1)「Time」をクリックしてください。

2)設定したい時刻をクリックしてください。午前の場合は円の外側(1 ~ 12)、午後の場合は円の内側(00 ~ 23)の数字をクリックします。

設定画面		設定
0 :00	$math{math${11}$} 12 1 1 10 23 00 13 2 14 9 21 15 3 14 9 21 15 3 14 7 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 17 4 7 6 5 16 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 $	時(1~12、00~23)
0:00	55 00 05 50 10 45 15 40 20 35 30 25 $= + \tau ンセル$ OK	分(00~59)

たとえば、20:30 に設定したときは次のようになります。



3) 「OK」をクリックしてください。

動作の繰り返しを設定する【Repeat】

- 1)「Repeat」をクリックします
- 2)動作を繰り返す曜日を選択し、「OK」をクリックすると複数の曜日を選択することができます。 ※曜日を選択していない場合は、「Never」と表示されます

Rep	eat	
	月曜日	
	火曜日	
	水曜日	
	木曜日	
	金曜日	
	土曜日	
	日曜日	
		キャンセル

3) 画面右上の「完了をクリックします。

■ Android STB (LB-HMB543-KN[KNMB])

1) STB にマウスを接続し、右クリックをして掲示板 NEXT を閉じます。



2) 画面中央下のメニューボタンから、設定画面(歯車のアイコン)を開きます。



3) 「Set Scheduled Power On/Off Clocks」をクリックします。



自動的に電源を入れる場合は ON をクリックし、起動したい時刻を入力します。
 自動的にスリープを行いたい場合は、OFF をクリックし、停止したい時刻を入力します。



5)曜日毎に繰り返し設定を行う場合は、Repeatを選択し、繰り返しの曜日を設定してください。

掲示板 NEXT Android STB 自動起動の方法は以上となります。