

掲示板 NEXT Windows STB 自動起動の方法

【はじめに】

掲示板 NEXT の Windows STB にて、指定時刻になったら自動的に起動する設定が可能です。 手動またはバッチ等でシャットダウンした後、翌日朝に自動起動したい場合などにご利用頂けます。

【目次】

r

Windows STB (LX-VC01N-KN[KNMB])
Windows STB (MPC-LVZ3PA-KN[KNMB])

■ Windows STB (LX-VC01N-KN[KNMB])

- 1) STB をシャットダウンします。電源ボタンを一度だけ押して頂くと、シャットダウンが実行されます。
- 2) STB にキーボードを繋ぎ、電源を入れたすぐに Delete キーを何度か押してください。
- 3) BIOS 設定の画面が開きます 以下矢印キーと Enter キーで操作します。
- 4) Advanced の設定に移動し、S5 RTC Wake Settings を選択します。
- 5) 下図を参考に、起動したい日時を設定してください

【Advanced > S5 RTC Wake Settings 】メニューの設定

Main Advanced	Chipset Security Boot Exit
Wake System from S5	[Disabled]

※反転箇所を変更することで、起動したい週、日、時、分、秒の設定通りに PC が起動します。



6)変更を保存します

Save & Exit のタブに移動し、Save Changes and Reset を選択し、Enter キーを押してください。 Save configuration and reset? と表示されたら Yes を選択して再度 Enter キーを押してください。 設定が反映された状態で STB が再起動します。

■ Windows STB (MPC-LVZ3PA-KN[KNMB])

- 1) STB をシャットダウンします。電源ボタンを一度だけ押して頂くと、シャットダウンが実行されます。
- 2) STB にキーボードを繋ぎ、電源を入れたすぐに Delete キーを何度か押してください。
- 3) BIOS 設定の画面が開きます 以下矢印キーと Enter キーで操作します。
- 4) Advanced の設定に移動し、Power Management Setup を選択します。
- 5) 一覧より、Resume By RTC Alarm を選択します。

Advanced	Aptio	Setup	-	American	Mega
Power Management Se	tup				
Resume By PME Wake on LAN Resume By USB Resume By RTC Alarm EUP Function)			[Disa [Disa [Disa [Disa [Enab	oled] oled] oled] oled] led]

6) 下図を参考に、起動したい日時を設定してください。

Resume By RTC Alarm	Disabled:自動起動を無効化		
Every Day	Every Day : 毎日同じ時刻に起動		
Enabled	Enabled:1度のみ、指定日時に起動		

Aptio Setu Advanced	p – American Mega
Power Management Setup	
Resume By PME Wake on LAN Resume By USB	[Disabled] [Disabled] [Disabled]
Resume By RTC Alarm	[Enabled]
Hours 0–23 Minutes 0–59	0
Seconds 0-59 EUP Function	0 [Enabled]

※繰り返し実行の場合は、日付は入力できません。

7)変更を保存します

Esc キーを押してメニュー画面に戻った後、Exit のタブに移動し、Save Changes and Exit を選択し、Enter キーを 押してください。

Save configuration and exit? と表示されたら Yes を選択して再度 Enter キーを押してください。 設定が反映された状態で STB が再起動します。

掲示板 NEXT Windows STB 自動起動の方法は以上となります。