

端末名	OSバージョン	対応可否	備考
701SH	Android 10	○	
706SH	Android 10	x	正常に録画できない場合があります。
801SH	Android 11	○	
801SO	Android 10	○	
802SO	Android 11	○	
808SH	Android 11	△	正常に録画できない場合があります。
901SO	Android 10	○	
902SO	Android 10	○	
906SH	Android 12	○	
908SH	Android 12	○	
A001SO	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
A001XM	Android 12	○	
A003SO	Android 12	○	
A004SH	Android 12	○	
A101BM	Android 11	○	
A101FC	Android 12	○	
A101OP	Android 12	○	
A101SH	Android 12	○	
A101SO	Android 12	○	
A102SH	Android 12	○	
A102SO	Android 12	○	
A103SH	Android 12	○	
A103SO	Android 12	○	
A103ZT	Android 11	x	
A104SH	Android 12	○	
A201OP	Android 11	○	
A201SO	Android 12	○	
A203SO	Android 12	○	
A204SH	Android 12	○	
B431O4	Android 11	○	
F-02L	Android 11	○	
F-04K	Android 10	○	
F-41A	Android 11	○	
F-41B	Android 11	○	
F-51A	Android 12	○	
F-51B	Android 12	○	
F-52A	Android 12	○	
FCG01	Android 12	○	
Galaxy M23 5G	Android 12	○	
Google Pixel 3	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 3a	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 4	Android 13	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 4a	Android 13	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 5	Android 13	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 5a	Android 13	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 6	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
Google Pixel 6 Pro	Android 13	△	正常に録画できない場合があります。
HUAWEI P20	Android 10	○	
HUAWEI P30 lite	Android 10	○	
KYG01	Android 12	○	
motorola edge 30 PRO	Android 12	○	
OPG04	Android 11	○	
OPPO A55s 5G	Android 12	○	
Rakuten BIG s	Android 10	○	
Rakuten Hand 5G	Android 11	○	
Redmi Note 11	Android 12	○	
Redmi Note 9S	Android 11	○	
S9	Android 12	○	
SC-01L	Android 10	○	
SC-02K	Android 10	○	
SC-02L	Android 10	○	
SC-02M	Android 11	○	
SC-03L	Android 12	○	
SC-41A	Android 12	x	
SC-42A	Android 11	△	正常に録画できない場合があります。
SC-51B	Android 12	○	
SC-52A	Android 12	○	
SC-52C	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
SC-53C	Android 12	x	
SC-54A	Android 12	○	
SC-54B	Android 12	○	
SC-55B	Android 12	○	
SCG02	Android 12	○	
SCG07	Android 12	○	
SCG09	Android 12	○	
SCG11	Android 12	○	
SCG12	Android 12	○	
SCG14	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
SCG15	Android 12	x	
SCV38	Android 10	○	
SCV40	Android 10	○	
SCV41	Android 12	○	
SCV43	Android 10	○	
SCV44	Android 12	○	
SCV46	Android 11	○	
SCV47	Android 12	○	
SCV48	Android 12	x	
SH-01L	Android 10	○	
SH-01M	Android 12	○	
SH-02M	Android 11	○	
SH-03K	Android 10	x	
SH-04L	Android 11	△	正常に録画できない場合があります。
SH-51A	Android 12	○	
SH-51B	Android 12	○	
SH-51C	Android 12	○	
SH-53A	Android 12	○	
SH-54B	Android 12	○	
SHG01	Android 12	○	
SHG02	Android 12	○	
SHG03	Android 12	○	
SHG04	Android 12	○	
SHG05	Android 12	○	
SHG06	Android 12	○	
SHG07	Android 11	○	
SH-M06	Android 10	△	正常に録画できない場合があります。
SH-M12	Android 11	○	
SH-M13	Android 12	○	
SH-M20	Android 12	○	
SH-RM14	Android 12	○	
SH-RM15	Android 12	○	
SH-RM18	Android 12	○	
SH-RM19	Android 12	○	
SHV41	Android 10	△	正常に録画できない場合があります。
SHV42	Android 10	x	
SHV43	Android 10	○	
SHV44	Android 11	△	正常に録画できない場合があります。
SHV45	Android 11	○	
SHV47	Android 12	○	
SO-01L	Android 10	○	
SO-02L	Android 10	○	
SO-03L	Android 11	○	
SO-05K	Android 10	○	
SO-41A	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
SO-41B	Android 12	x	
SO-51A	Android 12	○	
SO-51B	Android 12	○	
SO-51C	Android 12	○	
SO-52A	Android 12	○	
SO-52B	Android 12	○	
SO-53B	Android 12	○	
SO-53C	Android 12	○	
SOG01	Android 12	○	
SOG02	Android 12	○	
SOG03	Android 12	○	
SOG04	Android 12	○	
SOG05	Android 12	○	
SOG06	Android 12	○	
SOG08	Android 12	○	
SOV39	Android 10	○	
SOV40	Android 11	○	
SOV41	Android 10	○	
SOV42	Android 10	○	
SOV43	Android 12	△	正常に録画できない場合があります。
TORQUE G04	Android 10	△	正常に録画できない場合があります。
URBANO V04	Android 10	△	正常に録画できない場合があります。
X4	Android 10	○	
Xiaomi 11T	Android 12	○	
Xiaomi 11T Pro	Android 12	○	
XIG02	Android 12	○	
Xperia 10 III Lite	Android 12	○	
ZenFone 5Z	Android 10	○	
ZenFone 6	Android 11	○	
ZenFone 7	Android 12	○	

○：全機能対応
△：一部機能に制限あり
x：ご利用いただけません